

Premium Tasten

Informations-Taste



Zur Anzeige von Informationen und zur Änderung Ihrer Programmierung.

Kurzwahlverzeichnis



Zugang zur individuellen Kurzwahl

Mikro-Taste



Damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

Lauthören Freisprechen Lautstärkeregelung



Oben: Zum Lauthören eines Gesprächs.

Unten: Zum Anrufen eines Gesprächspartners oder zum Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

Links: Zum Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.

Rechts: Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.

Trenn-Taste



Zum Beenden eines Gesprächs oder einer Programmierung.

Nachrichten-Taste




Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.

Übergabe-Taste




Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Rückfrage-Taste



Annullieren eines Zweitrufs.

Rufumleitungs-Taste




Sofortiges Umleiten der Anrufe zu einem anderen Apparat.

Wahlwiederholung-Taste




Wiederholen der zuletzt gewählten Nummer (intern/extern).

Makeln-Taste




Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen.

ISDN-Taste



Zugang zu ISDN Diensten (Anrufliste und Rufnummernunterdrückung).

Notiz-Taste



Wiederholen einer vorher gespeicherten externen Nummer.

Diese wird gelöscht, sobald die Taste nochmals betätigt wird.